Reissverschluss-Einbau

7er Schieber

8er Schieber

5er Schieber

Den Schieber leicht schräge an der rechten oberen Seite des Reissverschlusses einlassen.

Bei Nichtgelingen Standard-Methode:

Den Schlitz-Schraubendreher zwischen die Führungsschlitze schieben, und leicht aufbiegen. Idealerweise den Schieber mit einer Wasserpumpenzange festhalten. Kratzer werden vermieden, wenn die Zange vorher mit Isolierband abgeklebt wird.

Zum Schluss den Schieber mittels der Zange wieder vorsichtig zusammenpressen. Den Reissverschluss wiederholt schliessen, auf- und abbewegen. Sollte sich der Reissverschluss unterhalb des hochgeschobenen Schiebers öffnen, sollte der Schieber noch etwas stärker zusammengepresst werden.